

AirJet


Manual (V1.0)

Modell:BS380FB B6


POTT & FLAMME
www.pott-flamme.de

Anleitung

1. Schalter für Gebläse
2. Kontrollleuchte
3. Ladebuchse
4. LED-Schalter
5. LED-Flashlight




Lieferumfang



Bedienungsanleitung

1. Gangmodus (Doppelklicken Sie auf den Schalter, um ihn einzuschalten / lange auf den Schalter drücken, um ihn auszuschalten)
Wählen Sie sich dem Indefinieren des Modus auf den Schalter, um die Gangumgebung wie folgt umzuschalten:

② Indicator light ● ● ● ●	1. Gang
● ● ● ●	2. Gang
● ● ● ●	3. Gang
● ● ● ●	Turbo-Gang




2. Turbo-Gang (lange drücken zum Start / lange drücken zum Ausschalten)
Mit dieser Funktion gelangen Sie direkt in den Turbo-Gang

② Indicator light ● ● ● ● Turbo-Gang

3. Leistungsanzeige (vom Einschalten auf Schalter 2 klicken/zum Ausschalten auf Schalter 2 klicken)
Nachdem das LED-Licht eingeschaltet wurde, zeigt die Kontrollleuchte die Stromversorgung an

② Kontrollleuchte ● ● ● ●	Power 0-25%
● ● ● ●	Power 25%-75%
● ● ● ●	Power 75-100%
● ● ● ●	Turbo-Gang



4. Ladevorgang

Das Gerät befindet sich im Ladezustand, wenn die Ladelampe rot leuchtet.

Das Gerät befindet sich im vollständigen Ladezustand, wenn die Ladelampe grün leuchtet

5. U/min (Laborumgebung) Die U/min aller Gänge beträgt ±10 %.

High power version	
② Kontrollleuchte ● ● ● ●	1. Gang 40,000 upk
● ● ● ●	2. Gang 50,000 upk
● ● ● ●	3. Gang 80,000 upk
● ● ● ●	Turbo-Gang 120,000 upk

6. Intelligent protection

Wenn das Produkt in Betrieb ist, ist der Lüfterhass blockiert oder der Lüfterflügel klemmt und kann nicht arbeiten. Nach 5 Sekunden schaltet sich das Produkt automatisch ab, um den Motor und verschiedene elektronische Komponenten zu schützen.
120-minütiger automatischer Stopp im ersten Gang, 10-minütiger automatischer Stopp im zweiten und dritten Gang

7. Ladentzung

Das Produkt kann mit 1 Gang aufgeladen werden. Mindestladebedarf: 5 V-2

Notiz

2. Stellen Sie das Produkt nicht in eine pritzende oder durchdrasende Umgebung.
3. Blockieren Sie nicht den Lufteinlass und das Luftgitter, wenn das Produkt in Betrieb ist.
4. Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze und Lufteinlässe ein.
5. Stellen Sie das Produkt an einem trockenen Ort mit einer Verringerung (Wind, Heizung usw.) oder in einem Auto auf (ausgenommen bei Verwendung als Ventilator). Verwenden Sie keine Flüssigkeiten (z. B. Reinigungsmittel, Sprays usw.) verwenden, um es zu reinigen, was zu Beschädigungen oder Branden führen kann.
7. Es ist strengstens verboten, herunterzufallen oder zusammenzustossen, da dies zu Schäden und unnormalen Arbeiten führen kann.
8. Ziehen, verdrängen, quetschen oder modifizieren Sie das Ladegerät nicht. Wenn das Ladegerät abnormal ist oder wenn es nicht normal verwendet werden kann, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst.
9. Im Falle ungewöhnlicher Gerüche, Geräusche, hoher Temperaturen oder ungewöhnlicher Drehung der Lüfterflügel werden Sie sich bitte an uns wenden, um die Verwendung des Produkts selbst.
10. Zerkleinern Sie nicht die gesamte Maschine, sollte die Maschine nicht ordnungsgemäß zerlegt werden, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst und senden Sie es zurück.
11. Verwenden Sie diesen Regenschirm mit IEC.

Verwendung und Lagerung

1. Die Luft aus diesem Produkt ist kalte Luft. Bitte halten Sie Ihre Haare bei der Anwendung von der Luft fern.
2. An einem gut belüfteten, trockenen Ort aufbewahren, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und die empfohlene Menge nicht überschreiten (Temperatur von 20°C bis 60°C).
3. Bleiben Sie während der Benutzung keine Zeit auf Augen, Ohren, Mund und andere sensible Organe.
4. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Kindern, die das Produkt nicht richtig verwenden können.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit zu hohen oder niedrigen Temperaturen.
6. Bewahren Sie das Produkt nicht in der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
7. Lassen Sie das Produkt nicht stehen, während Sie es verwenden.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten und spritzigen Umgebungen (z. B. in der Nähe der Badewanne oder Dusche), Zimmer, Waschküchen oder andere Wasserbehälter).

Reparatur und Wartung

1. Versuchen Sie, das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufzubewahren.
 2. Bitte in einer trockenen Umgebung lagern.
 3. Überprüfen oder ersetzen Sie den Akku nicht, da sonst die Zelle beschädigt wird.
 4. Bitte entfernen Sie regelmäßig das Zubehör am Luftauslass und Lufteinlass.
 5. Drehen oder reißen Sie den Lufteinlass und den Luftauslass nicht mit Nägeln oder scharfen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden, das Produkt.
 6. Dieses Produkt ist nicht wasserfest. Verwenden Sie zum Reinigen keinen Alkohol, Nagellack oder Reinigungsmittel.
- Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen, Rissen oder Verformungen kommen.

Verwendung und Vorsichtsmaßnahmen für das Ladegerät

1. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es beschädigt oder heiß ist, da es sonst zu Verletzungen und Stromschlag kommen kann.
2. Verwenden Sie das Ladegerät nicht zum Aufladen von anderen Akkus, da dies zu einem Kurzschluss, Feuer und Personenschaden führen kann.
3. Wenn das Ladegerät beschädigt ist, ersetzen Sie es umgehend, um Gefahren zu vermeiden.

Vorkehrungsmaßnahmen bei der Einbringung des Produkts

Die im Produkt verwendeten Materialien sind hochreine und erneuerbare Ressourcen. Bitte gehen Sie es an einer professionellen Organisation weiter, die die im Produkt verwendeten Materialien aus dem Markt entfernt und entsorgt. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht wiederverwendbar ist und nicht in die Natur entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in die Natur entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht in die Natur entsorgt werden darf.

1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung mit professionellen Werkzeugen auf.
2. Ziehen Sie den Batteriekabelanschluss von der Hauptplatine ab.
3. Schneiden Sie die Schale mit einer professionellen Schere ab und entfernen Sie die Batterie.

Hinweise

Wenn eine Anomalie oder Fehlfunktion vorliegt, ist zum Beispiel kein Ladestrom, hohes Ausblitzen, innerer Rauschen, Rauchausstoß, bitte wenden Sie das Produkt nicht mehr an. Die Verwendung dieses Produkts unter solchen Umständen kann zu Verletzungen, Branden oder zum Kurzschluss führen.

Notiz

Bei der Abkühlung von Produkten und Zubehör in diesem Handbuch handelt es sich um elektronische Bauteile. Aufgrund von Produktabstufungen und -änderungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig vom Original abweichen. Schließlich, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Um das Risiko von Annullen, Stromschlägen zu reduzieren, beachten Sie bitte die oben genannten Sicherheitsvermerke, damit es nicht zu Verletzungen oder Schäden kommt kann.

Parameters

Produktname: AirJet	Ladezeit: ca. 2 Stunden
Modell: BS380F5 68	Gewicht: (BS380F568) 275g ± 5g
Stromaufnahme : 12V	Arbeitstemperatur: 0°C~+40°C
Akku-Kapazität: 1100mAh*3	Lagertemperatur: 20°C ~-60 °C

Hergestellt für:
IOE-International Outdoor Experts GmbH
Hannoversche Str. 9
44143 Dortmund
info@ioe-germany.com

Made in China